

Informação de segurança para clientes finais

Agulha do bico

Informações do documento	
Tipo	Documentação do utilizador
Confidencialidade	Público
Vencimento da revisão	2026-12-31

Contribuidores	
Autor	MZ
Exame	NW
Liberação	MF

Versão	Data	Alterações
1	2025-07-09	Primeira edição

Conteúdo

Informação de segurança para clientes finais.....	1
1 Propósito	3
2 Âmbito de aplicação	3
3 Descrição.....	3
3.1 Informações básicas.....	3
3.1.1 Validade e conservação	3
3.1.2 Símbolos de instruções de segurança.....	3
3.2 Identificação do produto	4
3.2.1 Armazenamento.....	5
3.3 Segurança.....	5
3.3.1 Utilização conforme o previsto.....	5
3.3.2 Uso não previsto.....	5
3.3.3 Requisitos para o utilizador final.....	5
4 Símbolos de prevenção.....	5
5 Instruções de segurança	6
5.1 Geral.....	6
5.2 Incêndio	6
5.3 Condições ambientais.....	7
5.4 Danos materiais devido a armazenamento inadequado	7
5.5 Danos materiais devido a limpeza inadequada.....	7
5.6 Bordas afiadas e peças móveis.....	8
5.7 Embalagem	9
5.8 Meios de comunicação.....	9
5.9 Descarte	9
6 Instalações.....	10

1 Propósito

Proteção da saúde humana e do meio ambiente durante a aplicação.

2 Âmbito de aplicação

Válido em:

Alemanha, Inglaterra, América; Países Baixos, Portugal, Suíça, Áustria

3 Descrição

3.1 Informações básicas

Este documento contém todas as informações sobre o uso adequado e a segurança. Por favor, leia este documento com atenção e siga as instruções de segurança!

Este documento destina-se ao utilizador final. A auto-instalação, bem como modificações no carburador pelo utilizador final, são expressamente proibidas. A montagem e desmontagem devem ser realizadas por pessoal técnico qualificado.

3.1.1 Validade e conservação

Este documento é válido para todos os produtos listados em 6. Guarde bem este documento para aceder rapidamente às informações de segurança necessárias em caso de necessidade. A versão mais recente deste documento pode ser encontrada na área de downloads.

<https://www.bingpower.de/service>

3.1.2 Símbolos de instruções de segurança

Os avisos de perigo diferem consoante o tipo de risco:

Significado: **Perigo**

Adverte sobre um perigo iminente que pode causar morte ou ferimentos graves se não for evitado.

Símbolo:



Significado: **Aviso**

Avisa sobre uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais ou ambientais e ferimentos, se não for evitada.

Símbolo:



3.2 Identificação do produto

Para consultas, é necessário indicar o número do artigo. Este encontra-se no código QR presente na embalagem.



Fig. 1: exemplificando o código QR na embalagem

3.3 Outros símbolos de segurança aplicáveis

Sinais de alerta para cortes



Aviso de superfície quente



O produto marcado não deve ser despejado no lixo doméstico.



3.2.1 Armazenamento

Não precisa de imprimir este documento, podendo aceder em qualquer altura à versão atual conforme descrito em [Validade e Arquivamento].

3.3 Segurança

Para evitar danos a pessoas e bens, e para assegurar um funcionamento seguro e duradouro, as seguintes instruções de segurança devem ser rigorosamente cumpridas.

3.3.1 Utilização conforme o previsto

Os carburadores são desenvolvidos e construídos de acordo com normas reconhecidas e disposições legais.

O produto destina-se a regular a mistura de combustível e ar para motores de combustão. Aplicam-se as seguintes especificações

- destinado apenas ao motor para o qual foi projetado
- O carburador está sujeito às disposições do respetivo fabricante do veículo
- utilizar apenas com combustíveis permitidos
- Montagem apenas de acordo com as instruções do fabricante do veículo
- A instalação e a remoção devem ser realizadas apenas por pessoal especializado e treinado.

3.3.2 Uso não previsto

São concebíveis e inaceitáveis manipulações como

- Ajuste dos parafusos de regulação
- Substituição do sistema de injetores
- Utilização de peças acessórios não originais
- Alargamento das caixas

3.3.3 Requisitos para o utilizador final

A utilização incorreta pode colocar em perigo a sua própria segurança e a de outros. Também pode causar danos materiais ao sistema. Por isso, são exigidos os seguintes requisitos a si, enquanto utilizador final:

- Os carburadores só devem ser operados da maneira descrita nas especificações do fabricante do veículo.
- Este produto não é adequado para pessoas com capacidades mentais reduzidas.
- Crianças não podem manusear o produto.

4 Símbolos de prevenção

Usar óculos de proteção



Usar luvas de proteção



5 Instruções de segurança

5.1 Geral



Para evitar danos a pessoas e bens, leia atentamente as instruções de segurança a seguir. Só assim é possível garantir um funcionamento seguro e duradouro do sistema. O uso incorreto pode resultar em risco de vida e em ferimentos. Utilize o sistema apenas no seu estado original.

Não faça alterações não autorizadas no sistema.

Certifique-se de que o sistema se encontra em perfeitas condições técnicas.

5.2 Incêndio



Devido às condições ambientais, superfícies quentes e ao processamento de combustíveis pelo carburador, não se pode excluir a possibilidade de ocorrência de incêndio. Deve atentar-se obrigatoriamente às seguintes indicações gerais:

- Em caso de incêndio em espaços fechados (por exemplo, garagem), deixe o local imediatamente pelo caminho direto
- Feche, se possível, as portas para a fonte de fogo
- Alarme as pessoas nas proximidades
- Evite inalar fumo e vapores
- Chame os bombeiros
- Preste atenção à sua própria segurança

Ein Ausdruck dieses Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie und daher nur am Tag des Ausdrucks gültig.

- Não é permitido operar o motor de combustão em espaços fechados

Para medidas que se aplicam especificamente ao carburador, recomenda-se o seguinte.

Ao utilizar novas juntas, pode-se evitar/reduzir o escape de combustível.

5.3 Condições ambientais



Se o produto for operado fora das condições ambientais ideais, a função e o comportamento de arranque do motor podem ser comprometidos.

- Durante subidas de montanha, à medida que a altitude aumenta, a pressão do ar diminui e influencia a relação ar-combustível.
- Após funcionamento prolongado e estacionamento sob influência de calor (asfalto quente; radiação solar direta; radiação de calor do motor), o combustível pode evaporar.

5.4 Danos materiais devido a armazenamento inadequado



Durante períodos de inatividade prolongados, forma-se condensação na câmara de flutuador. Por isso, no inverno, o combustível deve ser drenado ou, ao colocar em funcionamento, o combustível deve ser substituído.

5.5 Danos materiais devido a limpeza inadequada



- Utilize apenas produtos de limpeza adequados

Ein Ausdruck dieses Dokuments ist eine unkontrollierte Kopie und daher nur am Tag des Ausdrucks gültig.

- Não utilize panos ou esponjas abrasivas para limpar o sistema, caso contrário as superfícies podem ser danificadas
- Ao utilizar um jato de vapor, pode ocorrer a entrada de água no sistema

5.6 Bordas afiadas e peças móveis



- As bordas trabalhadas em metal podem ser afiadas e, portanto, causar cortes
- Partes móveis, como pistões e alavancas, são projetadas com retorno por molas. Aqui pode haver risco de esmagamento.
- Os elementos de mola podem levar a movimentos descontrolados

Basicamente, luvas de proteção e óculos de proteção devem ser usados ao manusear o carburador. Deslocamentos não são necessários quando não está instalado. A instalação deve ser realizada por pessoal especializado. Se for necessário movimentar algum componente, por favor, certifique-se de que as peças deslocadas permanecem seguras na sua posição.

5.7 Embalagem



- Sacos de plástico podem bloquear as vias respiratórias
- Manter afastado das crianças

5.8 Meios de comunicação



- Não aspire combustível com a boca em condutas de combustível potenciais
- Em caso de ingestão do combustível, contactar imediatamente um médico

5.9 Descarte



- O produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico

6 Instalações

válido para:	
Número do artigo	Designação
46-210-6G1-07	Düsennadel
46-210-2B2P-09	Düsennadel
46-251-01	Düsennadel
46-380-6D6-05	Düsennadel
46-380-6L6-05	Düsennadel
46-934-02	Düsennadel mit OF
46-290-4K1-08	Düsennadel
46-290-6L1-08	Düsennadel
46-290-8E1-08	Düsennadel
46-123-04	Düsennadel mit FB
46-290-8M1-08	Düsennadel
46-184-03	Düsennadel mit FB
46-235-02	Düsennadel
46-163-03	Düsennadel mit FB
46-162-03	Düsennadel mit FB
46-151-04	Düsennadel mit FB
46-925-01	Düsennadel mit OF
46-932-02	Düsennadel
46-061-06	Düsennadel
46-042-08	Düsennadel
46-081-07	Düsennadel
46-083-03	Düsennadel
46-085-03	Düsennadel
46-102-03	Düsennadel mit FB
46-054-00	Düsennadel
46-053-03	Düsennadel
46-041-01	Düsennadel mit OF
46-281-01	Düsennadel mit OF
46-291-02	Düsennadel
46-064-00	Düsennadel
46-031-07	Düsennadel
46-023-07	Düsennadel